

Mode d'emploi des protège-dents de sport

Aperçu : Trouver les instructions d'utilisation officielles pour les protège-dents de sport Dandy, y compris les directives d'ajustement, de nettoyage et d'entretien pour les professionnels dentaires et les patients.

Utiliser un protège-dents de sport

Les protège-dents de sport sont des dispositifs dentaires sur mesure conçus pour protéger les dents et les structures buccales pendant les sports de contact.

1. Se laver soigneusement les mains avant de manipuler le protège-dents de sport.
2. Placer le protège-dents de sport sur les dents du haut ou du bas, selon les instructions du dentiste.
3. Mordre doucement pour confirmer un ajustement confortable et sûr.
4. Retirer le protège-dents de sport après l'événement sportif.
5. Rincer la protège-dents de sport à l'eau tiède immédiatement après l'avoir retiré.

Ajuster le protège-dents de sport

Les professionnels dentaires doivent respecter les spécifications techniques suivantes lorsqu'ils ajustent l'appareil :

- **Vitesse de fonctionnement :** Actionner la fraise à grande vitesse avec une pression minimale.
- **Contrôle de la température :** Utiliser toujours de l'eau et de l'air pulvérisés pour maintenir la température et prévenir les micro-fractures.
- **Recommandations relatives aux outils :** Utiliser une fraise diamantée à grains fins pour les ajustements généraux.
 - Utilisez une fraise de forme ogivale pour les surfaces occlusales et linguales.
 - Utilisez une fraise conique pour les surfaces buccales et linguales.
- **Restriction :** Ne pas utiliser d'ajustements à la pièce à main sans eau.

Nettoyer et ranger un protège-dents de sport

Un entretien quotidien adéquat prévient les dommages matériels et la décoloration.

Étapes de nettoyage quotidien

1. Nettoyez la protège-dents de sport avant et après chaque utilisation.
2. Utiliser de l'eau tiède (ne dépassant pas **45 °C/113 °F**) et du savon à vaisselle liquide antibactérien doux.
3. Rincer soigneusement l'appareil à l'eau froide.
4. Rangez le protège-dents de sport dans un contenant propre et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Produits nettoyants interdits

Pour prévenir la déformation ou la décoloration, **ne pas** utiliser :

- Eau chaude.
- Savons parfumés ou fortement teints.
- Rince-bouche, alcool ou peroxyde d'hydrogène.
- Hypochlorite de sodium (eau de Javel).

Informations supplémentaires

- Les patients devraient consulter leur cabinet s'ils ressentent une douleur dentaire ou une sensibilité dentaire, car cela peut être le signe d'un problème sous-jacent plus grave.
- Les patients peuvent ressentir des douleurs buccodentaires, qui devraient disparaître après quelques jours d'utilisation.
- Les protège-dents bénéficient d'une garantie limitée, qui peut varier en fonction du fabricant.

Ceci est la représentation d'un dossier électronique qui a été signé électroniquement, et cette page constitue la manifestation des signatures électroniques.

Tableau des signataires

Nom de l'action	Nom d'utilisateur	Titre	Date de signature
Approbation	Garvin Tran	Gestionnaire, Opérations – QMS	9 sept. 2026 16:51

* Les champs de date-heure sont affichés en fonction du fuseau horaire du système : (UTC-04:00) Heure avancée de l'Est (Amérique/New_York)